



Coolly® Fehlercodes auf dem Cockpit-Display

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch ihres City Modells die Gebrauchs- und Pflegehinweise sorgfältig durch. Die Gebrauchs- und Pflegehinweise sind Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Coolly®

Inhalt:

- 1) Fehlercodes im Display und Lösungen 2
- 2) Zeichen für Handbremse leuchtet und Motor springt nicht an 3
- 3) Wenn das Display nicht mehr angeht..... 4

1) Fehlercodes im Display und Lösungen

Im Display des Coolly® Cockpits können Fehlercodes erscheinen. Nachfolgend die Lösungen für diese Fehlercodes. Für alle weiteren Fehlercodes Coolly® unter technik@coolly.bike kontaktieren.

Code	Fehlerbeschreibung	Lösung
10	Controller überhitzt	10 Minuten warten, bevor erneut gestartet wird
11	Motor überhitzt	10 Minuten warten, bevor erneut gestartet wird
21	Geschwindigkeitssensor-Fehler	Überprüfen Sie den Sensor im Hinterrad, und dass der Speichen-Magnet richtig zum Sensor ausgerichtet ist
22	BMS-Kommunikationsfehler	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen
30	Kommunikationsfehler	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen

2) Zeichen für Handbremse leuchtet und Motor springt nicht an

Fehlerbeschreibung: Im Display erscheint das **(1) Zeichen für Handbremse** und der Motor springt nicht an.

Überprüfung der **(2) Position des Magneten** am linken Bremshebel. Er ist lose und kann verschoben werden. Der Kontakt des **(2) Magneten** mit dem **(3) Sensor für die Bremsabschaltung** kann durch Verrutschen des **(2) Magneten** wieder hergestellt werden. Wenn das Magnetfeld mit dem **(3) Sensor für die Bremsabschaltung** Kontakt hat, erlischt das **(1) Zeichen für Handbremse** im Display.



3) Wenn das Display nicht mehr angeht

Sollte das Coolly® Cockpit-Display dunkel bleiben, überprüfen Sie in dieser Reihenfolge:

- Befindet sich der Coolly® Powerakku in der Akkuhalterung (Leiste)?
- Ist der rote Schalter des Coolly® Powerakkus angeschaltet?
- Ist der Coolly® Powerakku vollständig geladen (Ladestandsanzeige prüfen)?
- Hat sich der runde Hauptstecker von Motor zum Displaykabel (befindet sich unter dem Unterrohr) gelöst?

Wenn diese vier Schritte nicht die Lösung bringen, die Sicherung prüfen. Coolly® hat (für alle Fälle) eine Sicherung verbaut, um die Motorelektronik vor Kurzschlüssen zu schützen. Diese Sicherung befindet sich in der Akkuhalterung.

Die drei Schrauben der Akkuleiste (siehe Abbildung) mit dem passenden Kreuzschlitz-Aufsatz PZ2 vom Unterrohr lösen. Den Aufkleber entfernen und die drei kleinen Schrauben mit einem Kreuz-Aufsatz PH1 lösen.

Jetzt kann die Akkuhalterung geöffnet werden. Die Sicherung befindet sich in der **(1) schwarzen Sicherungshalterung**.

