

Coolly® Kurzanleitung

City Modell Allrounder.

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die vollständige Bedienungs- und Pflegeanleitung.

Vor Fahrtbeginn

- Reifendruck prüfen: ideal 3,5–4,0 bar.
- Powerakku einsetzen, abschließen und roten Schalter auf „An“ stellen.
- Display einschalten und Unterstützungsstufe 0–5 wählen.
- Sattel und Rückspiegel passend einstellen.
- Vor der ersten Fahrt kurz „Rikscha-Yoga“ üben und die Knicklenkung kennenlernen.

Schaltung & Fahren

- Stufenlose Schaltung am rechten Drehgriff.
- Im Uhrzeigersinn = leichter Gang („Steigung“).
- Gegen den Uhrzeigersinn = schwererer Gang („Ebene“).
- Für angenehmes Schalten die Tretkraft kurz reduzieren.
- Kurven grundsätzlich langsam fahren.

Bremsen & Parken

- Jeder Bremshebel deaktiviert die Motorunterstützung.
- Die Parkfunktion ist für kurze Standzeiten gedacht.
- Beim Einrasten nicht zu fest anziehen.
- Bei längeren Standzeiten auf ebener Fläche parken und den Hinterradkeil verwenden.

Display, Licht & Schiebehilfe

- Stufe 0 = ohne Motor, Stufe 5 = stärkste Unterstützung.
- Licht schaltet bei Dämmerung automatisch ein; manuell per langem Druck auf (+).
- Schiebehilfe per langem Druck auf (-); zusätzlich Daumengas rechts bis 6 km/h.
- USB-Anschluss am Display vorhanden.

Akku & Wetterschutz

- Nach der Fahrt Akku auf „Aus“ stellen und möglichst vollständig aufladen.
- Der Akku kann zum Laden im Fahrzeug bleiben.
- Den zweiteiligen Wetterschutz nicht knicken; Folie immer längsseitig rollen.
- Vorne per Reißverschluss und Schlaufen, hinten innen per Klett befestigen.

Pflege & Wartung

- Coolly® möglichst trocken und geschützt parken; außen immer abdecken.
- Nach jeder Fahrt reinigen; im Winter besonders Streusalz abwaschen.
- Coolly® empfiehlt einen jährlichen Service.

Hinweis: Vor jeder Fahrt Luftdruck, Akku-Sitz und Bremsfunktion prüfen. Bei Nutzung durch wechselnde Fahrerinnen und Fahrer empfiehlt Coolly® ein Fahrtraining.