



Coolly® Kurzanleitung

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch ihres City Modells die große Gebrauchs- und Pflegeanleitung sorgfältig durch. Die Gebrauchs- und Pflegeanleitung ist Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Coolly®. Diese Kurzanleitung dient der schnellen Übersicht und kann z.B. laminiert am Coolly® angebracht werden.



Coolly® City Modell – Kurzanleitung

Vor dem ersten Fahrtbeginn

- Reifendruck prüfen (4 Bar)
- Coolly® Powerakku einsetzen, abschließen, auf „An“ stellen.
- Cockpit-Display mit Power-Taste einschalten.
- Motorstufe wählen: 0–5 (1 = leicht, 5 = stark).
- Sattelhöhe einstellen.
- Rückspiegel einstellen.
- Im Leerlauf üben: Auf Sattel setzen, Füße auf die Pedale und den Lenker 10 bis 20x rechts/links hin- und herbewegen („Rikscha-Yoga“) um ein Gefühl für die Knicklenkung zu erhalten.

Schaltung

- Stufenlose Schaltung am rechten Dreh-Griff.
- Im Uhrzeigersinn = **leichter Gang** (Steigung).
- Gegen Uhrzeigersinn = **schwerer Gang** (Ebene).
- Während des Schaltens: kurz mit dem Treten pausieren (muss nicht sein, macht das Schaltverhalten aber angenehmer)

Bremsen

- Beide Bremshebel aktivieren die Motorabschaltung.
- Parkfunktion beim Abstellen immer aktivieren.
- Längere Standzeiten: Parkfunktion nicht aktivieren und mitgelieferten Parkkeil nutzen.

Licht & Display

- Licht schaltet automatisch bei Dämmerung ein.
- Manuelles Ein- und Ausschalten: Taste (+) lange drücken.
- Schiebehilfe: Taste (–) lange drücken (bis 6 km/h) oder Daumengas rechts.
- USB-Ladebuchse am Display.

Regenverdeck

- Zweiteilig.
- Fensterfolie nicht knicken.
- Vordere Teil: Reißverschluss + Schlaufen rechts und links
- Hinteres Teil: Oben/unten per Klett am Fenster befestigen.

Parken & Pflege

- Coolly® abdecken oder unterstellen.
- Nicht dauerhaftem Niederschlag aussetzen.
- Fahrzeug nach der Fahrt reinigen (Winter: Streusalz abwaschen).
- Regelmäßig Luftdruck prüfen
- Fachwerkstatt-Service 1x jährlich.