



Coolly® Service-Plan

Schleißheimerstraße 181a
80797 München

Datum: _____

Uhrzeit: _____

An- und Abfahrtskilometer:
(gesamt) _____

Coolly® Modell: _____

Coolly® Rahmennummer: _____

Coolly® Kilometerstand: _____

Name des Kunden/der Einrichtung: _____

Benötigte Service-Zeit: _____

- ☐ Prüfung elektrogestützter Antrieb
 - ☐ Motorlauf
 - ☐ Motorbefestigung
 - ☐ Bremsabschaltung und Position des Magnets am Bremsgriff (bis 2025)
 - ☐ Geschwindigkeit-Sensors (Magnet im Hinterrad)
 - ☐ Kabelverlauf
 - ☐ Tausch Zahnkranz vorne
 - ☐ Tausch Zahnkranz-Staubschutz vorne
- ☐ Prüfung Lenkeraufbau
 - ☐ Sitz der Handgriffe
 - ☐ Sitz der Rückspiegel



- ☐ Prüfung Antrieb allgemein
 - ☐ Kettenlauf (Reinigung)
 - ☐ Tausch Kette
 - ☐ Kettenspanner hinten (Reinigung, Ölen)
 - ☐ Tretkurbel links und rechts
 - ☐ Pedallauf links und rechts

- ☐ Prüfung Schaltung
 - ☐ Spannung Schaltzüge
 - ☐ Tausch Schaltzüge
 - ☐ 1x ☐ 2x

- ☐ Bremsen-Check TWIN vorne:
 - ☐ Überprüfung von Bremsgriff
 - ☐ Überprüfung von Bremsleitung + Druck (Bremsflüssigkeit)
 - ☐ Tausch Bremsbeläge
 - ☐ Bremsbeläge nachgestellt (über Madenschraube am Bremshebel)
 - ☐ Bremsbeläge neu justiert / parallel zur Felgenflanke (bis 2025)
 - ☐ Überprüfung Schnellverschluss (bis 2025)

- ☐ Bremsen-Check SINGEL hinten:
 - ☐ Überprüfung von Bremsgriff
 - ☐ Überprüfung von Bremsleitung + Druck (Bremsflüssigkeit)
 - ☐ Tausch Bremsbeläge
 - ☐ Bremsbeläge nachgestellt (über Madenschraube am Bremshebel)
 - ☐ Bremsbeläge neu justiert / parallel zur Felgenflanke (bis 2025)
 - ☐ Überprüfung Schnellverschluss (bis 2025)

- ☐ Felgen- und Speichenprüfung hinten
 - ☐ Prüfung der Felge auf Risse
 - ☐ Reinigung der Felgenflanke mit Bremsreiniger
 - ☐ Nachzentrieren der Speichenspannung
 - ☐ Speichentausch
 - ☐ Überprüfung Nabenmuttern

- ☐ Felgen- und Speichenprüfung vorne
 - ☐ Prüfung der Felge auf Risse
 - ☐ Reinigung der Felgenflanke mit Bremsreiniger
 - ☐ Nachzentrieren der Speichenspannung
 - ☐ Speichentausch
 - ☐ Überprüfung Schnellspanner
 - ☐ Überprüfung Nabenspiel (bis 2025)



- ☐ Prüfung der Bereifung hinten und vorne
 - ☐ Überprüfung Reifenqualität
 - ☐ Überprüfung Luftdruck (Min. 3,5 Bar | Max. 4,0 Bar)
 - ☐ Tausch Schlauch
 - ☐ hinten ☐ vorne rechts ☐ vorne links
 - ☐ Tausch Reifen
 - ☐ hinten ☐ vorne rechts ☐ vorne links
 - ☐ Neue Ventilkappen
 - ☐ hinten ☐ vorne rechts ☐ vorne links
 - ☐ Einbau von Anti-Platt
- ☐ Prüfung der Lichtanlage
 - ☐ Tausch Scheinwerfer vorne links (Lumotec Dopp E)
 - ☐ Tausch Scheinwerfer vorne rechts (Lumotec Dopp E)
 - ☐ Tausch Scheinwerfer hinten (View E)
 - ☐ Tausch Scheinwerfer Mitte links (Secuzed E)
 - ☐ Tausch Scheinwerfer Mitte rechts (Secuzed E)
 - ☐ Reparatur Kabelleitung
 - ☐ Prüfung Blinkersystem
- ☐ Prüfung und Säuberung der Belederung
- ☐ Prüfung und Säuberung der Seitenfenster
- ☐ Prüfung Verschraubung Rückenlehne (4x)
- ☐ Prüfung Verschraubung Dach (4x)
- ☐ Prüfung der Fußplattform (nur Modell H)
 - ☐ Gesäubert und gefettet (Holme)
 - ☐ Prüfung der Spannung der Schnellverschlüsse
 - ☐ Tausch der Schnellverschlüsse